

Europark Oost 15C \* 9100 Sint-Niklaas

Belgium

tel:+32(0)3/777.39.74 \* fax:+32(0)3/778.07.35

Website: www.bricon.be E-mail: bricon@bricon.be

De Bricon - klokken worden vanaf 2009 geladen door de maatschappijen via de USB clubmaster.

**Zorg er voor dat u van iedere klok een copy van de koppelingstabel in het PC programma bezit vooraleer van start te gaan.**

Werkwijze :

- Ga naar menu punt 12 ( updating ) op de USB-clubmaster
- Kies het type klok dat u wil laden
- **Speedy**: aansluiten en het updaten start automatisch
- **Bricon+** ( 2de klok ): aansluiten en het updaten start automatisch.
- **Little BRICON**: « C » op de klok ingedrukt houden, aansluiten en als u de melding « clear flash » krijgt mag u de « C » loslaten en het laden start automatisch.
- **Bricon DUO**: « C » op de klok ingedrukt houden, aansluiten en als u de melding « clear flash » krijgt mag u de « C » loslaten en het laden start automatisch.
- Indien u hetzelfde type toestel als voorgaande wil laden, volstaat het om gewoon de klok aan te sluiten, zonder opnieuw naar het menu terug te keren.

**BELANGRIJK!!**

**Nà het laden van de Little BRICON, BRICON DUO en BRICON+ moeten deze klokken nog een reset krijgen :**

**Master in neutraal zetten en de klok aansluiten totdat u de melding « Disconnect Device » krijgt.**

**De BRICON+ mag u ontkoppelen nadat deze constant blijft biepen.**

- **Speedy** klokken behouden hun koppelingstabel nà het laden en bekomen ze **versie V.007**
- Bij de **Little BRICON**-klokken moet u nà het laden en resetten de koppelingstabel terug naar de klok sturen. De nieuwe versie voor 2009 is **BE-20**

Veel succes !!

Het BRICON team