

Informations importantes pour l'utilisation de X-treme

Usage de l'X-treme comme horloge DUO

Pour utiliser la fonction DUO de l' X-treme, on doit presser le bouton "OK" pendant l'enlogement et ensuite connecter le câble (split) au maître. Seulement dès que l'écran de l'horloge montre le texte "mode DUO", il peut laisser le bouton "OK" à nouveau. Ce n'est que maintenant que vous pouvez aussi connecter l'horloge principale (X-treme, Little ou Speedy) et commencer l'enlogement.

Suppression des vols

Pour supprimer des vols vous choisissez dans le menu «effacer» (petite gomme) et appuyez sur OK pour supprimer les vols libérés.

Après la libération de vols continue l'horloge reste en mode de sécurité et vous ne pouvez pas se rendre immédiatement au menu. Vous pouvez choisir entre 2 méthodes pour accéder au menu:

1. Vous connectez l'X-treme à votre antenne(s) et lors du démarrage(dès que le nombre des pigeons est dans l'horloge) vous pressez le bouton "C" et seulement quand vous entendez le double bip,laissez aller ce bouton et les icônes du menu apparaîtront.
2. Vous pouvez également entrer dans le menu de l'horloge à un ordinateur, via le câble USB.