

Belangrijke info voor gebruik van X-treme

X-treme gebruiken als DUO klok

Om de DUO functie van de X-treme te gebruiken moet u bij het inkorven de “OK” toets indrukken en daarna de verbindingkabel (een split kabel) naar de master aansluiten. Pas vanaf er « DUO mode » op het scherm van de klok verschijnt, de “OK” toets weer los laten. Nu pas kan u de hoofdklok (X-treme, Little of Speedy) bij aansluiten en begint de inkorving.

Wissen van vluchten

Om een vlucht te wissen gaat u in het menu naar « wissen » (gommetje) en druk op OK om de vrijgegeven vluchten te verwijderen.

Na het vrijgeven van vluchten blijft de klok echter in veiligheidsmodus en kan u niet onmiddellijk naar het menu gaan. U kan kiezen uit 2 methodes om naar het menu te kunnen:

1. U sluit de X-treme aan uw antenne(s) en tijdens het opstarten (vanaf aantal duiven in de klok) de “C” toets indrukken en pas als u de dubbele bieb hoort loslaten en de menu- icoontjes zullen verschijnen.
2. U kan ook in het menu geraken door de klok simpel met de computer te verbinden via de USB kabel.